

Digitální časový spínač

Digitální časový spínač může ve stanovených časových intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230V.

Stručný popis funkcí

- Časový spínač umožňuje nastavit až 8 programů
- Ke snadnému ovládní lze využít režimy MANUÁL ON/MANUAL OFF (Ruční nastavení zapnuto/Automatický provoz/Ruční nastavení vypnuto)
- Přepínatelné zobrazení času 12/24 hodin.
- Funkce letního času.
- Funkce náhodného spínání umožňuje náhodně zapínat spotřebič v intervalech 10 až 32 minut.
- Každý nastavený časový interval (program) se může opakovat v různých dnech v týdnu, nebo skupinách dnů podle některé z následujících 16 variant:

Mo (Po)
Tu (Út)
We (St)
Th (Čt)
Fr (Pá)
Sa (So)
Su (Ne)
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne)
Mo, Tu, We, Th, Fr (Po, Út, St, Čt, Pá)
Sa, Su (So, Ne)
Mo, Tu, We, Tu, Fr, Sa (Po, Út, St, Čt, Pá, So)
Mo, We, Fr, (Po, St, Pá)
Tu, Th, Sa (Út, Čt, So)
Mo, Tu, We, (Po, Út, St)
Th, Fr, Sa (Čt, Pá, So)
Mo, We, Fr, Sa (Po, St, Pá, So)

Zprovoznění přístroje

1. Zasuňte časový spínač do zásuvky o napětí 220V až 240V.
2. Vyčkejte cca 12 hodin, dokud se nenabije baterie určená pro uložení zadaných dat do paměti.
3. Po nabití baterie, resetujte za použití vhodného nástroje časový spínač tlačítkem MASTER CLEAR.
4. Nyní lze do časového spínače zadat nová data.

Nastavení přesného času

1. Stiskněte a držte tlačítko CLOCK (Hodiny) a současně opakovaně tiskněte tlačítko WEEK (Týden), dokud se nezobrazí aktuální den. Stejným způsobem nastavte aktuální data u položek HOUR (Hodina) a MINUTE (Minuta). Tlačítka WEEK, HOUR a MINUTE můžete při seřizování přidržit stisknutá, aby nastavování hodnot probíhalo rychleji.
2. Uvolněte obě tlačítka. Tímto jsou nastaveny aktuální den a čas.
3. Pokud je nutné hodiny opět seřídít, opakujte předchozí kroky.

Nastavování programů

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko TIMER (Časovač). Nyní lze zadat program zapnutí (ON) pro první interval.
2. Tlačítkem WEEK (Týden) zvolte den v týdnu, případně skupinu dnů. Tlačítka HOUR (Hodina) a MINUTE (Minuta) nastavte čas zapnutí.

3. Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER ukončíte nastavování času zapnutí (ON) a ocitnete se v režimu nastavení času vypnutí (OFF). Stejně jako v bodě 2 nyní lze nastavit čas vypnutí (OFF) pro první interval.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER (Časovač) ukončíte režim nastavování vypnutí pro první interval a přejdete do režimu nastavení času zapnutí pro následující interval. Opakováním bodů 2 a 3 lze naprogramovat další intervaly.
5. Po ukončení programování intervalů stiskněte tlačítko CLOCK (Hodiny). Tím je časový spínač připraven k provozu.

PŘÍKLAD: Cílem je zapnutí v 18:15 a vypnutí ve 22:15 každý den.

- a. Stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí 1_ON (čas zapnutí)
 - b. Opakovaně stiskněte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí MO, TU, WE, FR, SA, SU (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne).
 - c. Tiskněte opakovaně tlačítko HOUR (Hodina), dokud se na displeji nezobrazí údaj 6:00PM, nebo 18:00.
 - d. Tiskněte tlačítko MINUTE (Minuta), dokud se na displeji nezobrazí údaj 8:15PM, nebo 18:15.
 - e. Stiskněte znovu tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí 1_OFF (Čas vypnutí).
 - f. Opakujte body c. a d., dokud se na displeji nezobrazí 10:15PM nebo 22:15.
 - g. K vymazání nebo obnovení programů použijte tlačítko RES/RCL.
- Tip: Při kontrole programů se přesvědčte, že se nastavené časové intervaly nepřekrývají (obzvláště pokud používáte opakování ve skupinách dnů v týdnu).

Režimy MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF (Zapnuto / automatický provoz / Vypnuto)

1. K cyklickému přepínání těchto režimů slouží tlačítko ON/AUTO/OFF.
 MANUAL ON – zásuvka je stále zapnutá
 MANUAL OFF – zásuvka je stále vypnutá
 AUTO – zásuvka je spínána podle nastavených programů
2. Při přepnutí z některého režimu MANUAL do režimu AUTO zůstane stav spínače nezměněn až do doby, než bude sepnut nastaveným programem.

Funkce RANDOM (Náhodné spínání)

1. V režimu AUTO stiskněte tlačítko RANDOM (Náhodně). Na displeji se zobrazí nápis RANDOM.
2. Při funkci RANDOM se bude časový spínač v době od 18:00 po dvanáct hodin zapínat náhodně v intervalech 10 až 32 minut.
3. Funkce se deaktivuje opětovným stisknutím tlačítka RANDOM.

Zobrazování času 12/24 HODIN

Současným stisknutím tlačítek CLOCK a TIMER můžete přepínat mezi 12 a 24 hodinovým formátem času.

Letní čas

1. V režimu auto stiskněte současně tlačítka CLOCK a ON/AUTO/OFF. Nápis SUMMER (Léto) se zobrazí na displeji.
2. Čas se automaticky posune o jednu hodinu vpřed.
3. Pro návrat k zimnímu času opět současně stiskněte tlačítka CLOCK a ON/AUTO/OFF.

Technické údaje

Napětí:	střídavé, 220-240V, 50 Hz
Max. zátěž:	16A, 3600 W
Nejkratší nastavitelný interval:	1 minuta
Rozsah provozních teplot:	-10°C až +40°C
Přesnost:	±1 minuta/měsíc

Záložní zdroj:

Ni-Mh 1,2V, >100 hodin

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se na displeji nezobrazují žádné údaje, nabijte baterii časového spínače připojením do zásuvky 230V. Po cca 2 hodinách se rozsvítí hodiny na displeji. Záložní baterie je plně nabitá po 12 hodinách připojení.
- Nepřipojujte spotřebiče s proudovým odběrem nad 16A
- Ujistěte se vždy, zdali je zástrčka spotřebiče zcela zasunutá do zásuvky na časovém spínači.
- Pokud je třeba časový spínač vyčistit, odpojte jej od elektrické sítě a otřete jej suchým hadrem.
- **NEVYSTAVUJTE ČASOVÝ SPÍNAČ VODĚ ANI JINÝM KAPALINÁM.**
- Topná tělesa a podobné spotřebiče by za provozu nikdy neměly být ponechány bez dozoru. Výrobce nedoporučuje připojovat tepelné spotřebiče k časovým spínačům.
- Připojené elektrospotřebiče neponechávejte bez dozoru.
- Příklad není určen dětem a osobám s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osobám, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly o používání přístroje poučeny osobou zodpovídající za jejich bezpečnost, nebo nepoužívaly tento přístroj pod dohledem takové osoby.
- Příklad není hračkou pro děti.